NT06-Evolution

Special Features

Fan not included for maximum flexibility
Massive surface area for heat dissipation
Superior powder heat pipe design
Intel Socket LGA775 / 1156 / 1366 and AMD Socket 754/939/940/AM2 compatible
For use with CPUs up to 130W

Specifications:

Material: Copper base,heat pipes w/aluminum fins

Heat Pipe Type: 6mm thick powder heat pipe x 5

Application: Intel Socket LGA775 / 1156 / 1366 and AMD Socket 754/939/940/AM2/AM3 compatible

Cooling System: 1 x 120mm fan (optional)

Net Weight: 430g

Dimension: 123mm (W) x 82mm (H) x 149mm (D)



SilverStone Technology Co., Ltd.

www.silverstonetek.com

support@silverstonetek.com
Issus date:March,2009
NO:G11206441

NT06 Evolution

Fan not included for maximum flexibility
Massive surface area for heat dissipation
Superior powder heat pipe design
Intel Socket LGA775 and AMD Socket 754/939/940/AM2 compatible
For use with CPUs up to 130W

SILVERSTONE
Designing Inspiration

Instruction for Mounting NT06-E on LGA775 / 1156 / 1366 CPU

ENGLISH
1. Please insert the included 4 long screws from motherboard back through NT06-E back plate.
2. Place the 4 round washers through 4 included long screws.

DEUTSCH
1. Bitte führen Sie die 4 beiliegenden langen Schrauben von der Rückseite des Mainboards durch die Rückplatte des NT06-E.
2. Platzieren Sie die 4 Unterlegscheiben auf den 4 Schrauben.

ESPAÑOL
1. Por favor inserte los 4 tornillos largos incluidos de la parte posterior de la placa madre a través de la placa trasera del NT06-E.
2. Coloque las 4 arandelas redondas con los 4 tornillos largos incluidos.

FRANÇAIS
1. Veuillez insérer les quatres longues vis incluses par le dessous de la carte mère à travers la plaque arrière du NT06-E.
2. Mettez les 4 rondelles sur les 4 longues vis.

ITALIANO
1. Inserire le 4 viti lunghe incluse dalla scheda madre fino alla placca posteriore dell'NT06
2. Collocare 4 rondelle attraverso le 4 viti lunghe incluse.

РУССКИЙ
1. Продевьте 4 прилагаемых длинных шурупа через заднюю часть материнской платы и заднюю пластину NT06-E.
2. Наденьте на шурупы 4 прилагаемые круглые шайбы.

中　文
1. 將NT06-E所附之4根長型螺絲固定NT06-E背板至主機板背部.
2. 將4個圓形墊片套至4根長型螺絲.

日 本 語
1. 付属の長いネジ4本をマザーボード裏側からNT06-Eの後部プレートに通します。
2. 付属のネジ4本それぞれにワッシャーを入れます。

한 국 어
1. 동봉된 4개의 긴 나사를 메인보드의 뒷편에서 부터 NT06-E 의 뒷판에 삽입합니다.
2. 동봉된 4개의 둥근 와셔를 이미 삽입된 긴 나사에 끼웁니다.



ENGLISH
7. install NT06-E as shown and place the bottom part onto the CPU
8. NT06-E can be installed in different direction according to the dimensions of case and motherboard (there are 4 different directions available)

DEUTSCH
7. Installieren Sie den NT06-E wie abgebildet und platzieren Sie die Bodenplatte auf der CPU.
8. Der NT06-E kann in verschiedenen Richtungen installiert werden, je nach Größe des Gehäuses und des Mainboards (es sind 4 Richtungen möglich).

ESPAÑOL
7. Instalan NT06-E como se muestra y ponga la parte inferior sobre el CPU
8. NT06-E se puede instalar en diversa dirección según las dimensiones de la caja y de la placa base (hay 4 diversas direcciones disponibles)

FRANÇAIS
7. installez le NT06-E comme montré et placez la face inférieure sur le processeur
8. Le NT06-E peut être installé dans plusieurs sens selon les dimensions de votre boîtier et de votre carte mère (il y a 4 directions différentes disponibles)

ITALIANO
7. Installare l'NT06-E come mostrato e collocare la parte inferiore sul CPU
8. L'NT06-E può essere installato in diverse posizioni, secondo le dimensioni del case e della scheda madre(è possibile installarlo in 4 direzioni diverse)

РУССКИЙ
7. Установите NT06-E, как показано на рисунке, расположив его нижнюю часть на процессоре.
8. NT06-E может быть ориентирован в любом направлении в зависимости от размеров корпуса и материнской платы (возможны 4 различных направления).

中　文
7. 將NT06-E 散熱器本體穿過4根長型螺絲, 並將散熱器底部平放置CPU上.
8. 可依機殼機構需求變更NT06-E散熱器本體方向 (可供變換4個方向).

日 本 語
7. NT06-Eの底部をCPUに置き、図のように取り付けます。
8. NT06-Eの方向は、ケースおよびマザーボードのサイズにしたがって変えられます。(4方向に設定可能)

한 국 어
7. 그림에서와 같이 NT06-E를 설치한 후, 바닥 부분을 CPU에 올려놓습니다.
8. NT06-E는 케이스나, 메인보드의 모양에 따라 4개의 다른 방향으로 설치가 가능합니다.



ENGLISH
3. Mount the standoffs onto 4 long screws and firmly fasten them to stable the NT06-E back plate
4. Apply heatsink compound evenly on the CPU
5. Setzen Sie die 4 Abstandshalter auf die Schrauben und befestigen Sie diese vorsichtig um die Rückplatte des NT06-E zu stabilisieren.
6. Tragen Sie die Wärmeleitpaste gleichmäßig auf der CPU auf.

DEUTSCH
3. Monte los pilares sobre 4 tornillos largos y sujételos firmemente para estabilizar la placa trasera del NT06-E
4. Aplique la pasta colectora de calor uniformemente en el CPU

ESPAÑOL
3. Mettez les 4 plots sur les 4 longues vis et serrez-les fermement pour maintenir de manière stable la plaque arrière du NT06-E
4. Appliquez de la pate thermique de manière régulière sur le processeur.

FRANÇAIS
3. Montare i distanziatori sulle 4 viti lunghe e fissarli per stabilizzare la placca posteriore dell'NT06-E
4. Applicare il composto dissipatore di calore omogeneamente sul CPU

ITALIANO
3. Наденьте опоры на 4 длинных шурупа и надежно закрепите их, чтобы придать устойчивость задней пластине NT06-E.
4. Равномерно нанесите на процессор термопасту радиатора.

РУССКИЙ
3. 將螺柱鎖固至4根長型螺絲上, 直到緊緊固定NT06-E背板, 使之不鬆動.
4. 將散熱膏均勻塗抹至CPU上.

中　文
3. 4本の長いネジそれぞれにスペーサーを取付け、NT06-E後部プレートにしっかり固定します。
4. CPUの表面にヒートシンクコンパウンドを均一に塗ります。

日 本 語
3. 지지대를 4개의 나사에 끼운 후, 조여서 NT06-E 뒷판에 단단히 고정되도록 합니다.
4. 히트싱크 컴파운드를 CPU에 골고루 도포합니다.

ENGLISH
9. Fasten the 2 bolts with spring on the two standoffs to stabilize NT06-E. (Make sure the bottom of NT06-E is tightly placed on top of CPU surface, it should not be crooked and there should not be any gaps in between)

DEUTSCH
9. Befestigen Sie 2 Federbolzen an den zwei Abstandshaltern um den NT06-E zu stabilisieren. (Achten Sie darauf dass der Boden des NT06-E fest auf der Oberfläche der CPU aufliegt, er sollte nicht schräg aufliegen und es sollte keine Lücken geben).

ESPAÑOL
9. Sujete los 2 pernos con el resorte en los dos pilares para estabilizar el NT06-E. (asegúrese de que el fondo de NT06-E esté puesto firmemente encima de superficie del CPU, no debe ser torcido y no debe haber ningún espacio entre los dos)

FRANÇAIS
9. Serrez les quatres boulons avec leur ressort sur les deux plots afin de stabiliser le NT06-E. (Veuillez bien vérifier que le dessous du NT06-E est etroitement disposé sur le dessus de la surface du processeur, il ne doit pas y avoir de courbure ni d'espace entre les deux)

ITALIANO
9. Fissare i due ganci con con la molla sui distanziatori per stabilizzare l'NT06-E (assicurarsi che il fondo dell'NT06-E sia collocato strettamente sulla superficie del CPU. Non deve essere storto e non devono essere presenti degli spazi tra i due dispositivi.)

РУССКИЙ
9. Чтобы придать NT06-E устойчивость, закрепите на двух опорах 2 болта с пружиной. (Убедитесь, что низ NT06-E плотно прижат к верхней поверхности процессора, не должно быть никаких изгибов и зазоров.)

中　文
9. 將2個手指彈簧和2個六邊形螺柱鎖至斜對角長型螺絲, 並穩穩固定散熱器本體.
(可目視散熱器底部是否平貼至CPU表面, 不可歪斜或有間隙)

日 本 語
9. スペーサーの上にスプリングが載るよう、2本のボルトでNT06-Eを固定します。
(NT06-Eの底面がCPU上面に密着していることを確認します。ゆがみや隙間がないようにしてください。)

한 국 어
9. 지지대의 스프링이 달린 2개의 나사를 조여 NT06-E를 고정합니다. (이때, NT06-E의 바닥이 CPU 의 표면에 단단히 밀착되었는지 반드시 확인 하여야 합니다. CPU와의 사이에 간극이 있어서는 안됩니다.)

ENGLISH
5. An optional fan can be attached as required
6. Install LGA755 / 1156 / 1366 clips and remove the protective film

DEUTSCH
5. Optional kann ein Lüfter installiert werden.
6. Installieren Sie die LGA755 / 1156 / 1366 Clips und entfernen Sie die Sicherheitsfolie.

ESPAÑOL
5. Un ventilador opcional se puede unir si es necesario
6. Instalan los clips LGA755 / 1156 / 1366 y quite la película protectora

FRANÇAIS
5. Un ventilateur optionnel peut être fixé selon vos besoins
6. Installez les clips LGA755 / 1156 / 1366 et retirez le film protecteur

ITALIANO
5. È possibile aggiungere una ventola a seconda delle esigenze
6. Installare i clips dell' LGA755 / 1156 / 1366 e rimuovere la pellicola protettiva

РУССКИЙ
5. При необходимости можно установить дополнительный вентилятор.
6. Установите зажимы LGA755 / 1156 / 1366 и снимите защитную пленку.

中　文
5. 可依個人喜好, 選擇適當的風扇固定於NT06-E 散熱器本體上.
6. 將LGA775 / 1156 / 1366 專用扣具裝上; 並撕掉保護膜.

日 本 語
5. 必要であればオプション装備のファンを取り付けます。
6. LGA755 / 1156 / 1366 のクリップを取り付け、保護フィルムを剥がします。

한 국 어
5. 옵션으로 팬이 필요하다면 장착합니다. (선택사항 입니다.)
6. LGA755 / 1156 / 1366 클립을 장착한 후, 보호 필름을 제거합니다.

ENGLISH
10. Installation complete

DEUTSCH
10. Installation abgeschlossen.

ESPAÑOL
10. Instalación completa

FRANÇAIS
10.Installation terminée

ITALIANO
10. Installazione completata

РУССКИЙ
10. Установка завершена.

中　文
10. 完成組裝

日 本 語
10. インストール完了。

한 국 어
10. 설치가 완료되었습니다.

Warranty Information

During the warranty period, assistance for replacement or exchange of defective components is available at the place of purchase. Please bring your receipt and warranty certificate for the proof of purchase. The warranty does not cover repair or exchange of the product resulting from misuse, accident, modification, unsuitable physical or operating environment, improper maintenance by you, or failure caused by a product for which SilverStone is not responsible for. The warranty is voided by removal or alteration of product or parts identification labels.

Warranty period is region specific, please contact your reseller or SilverStone authorized distributor for more information.

This instruction will help you to make the most out of your product. Please read through it before installation. Also, please keep your product receipt and this instruction in safe place for the future reference.

We, SilverStone Technology, hope you will enjoy our product. If you have any comments or suggestions,please email to support@silverstonetek.com. Thank you for choosing and supporting our product.

To be valid, this sheet must be filled out by your salesperson at the time of purchase.

Store :
Purchaser :
Purchase date :
Model No. :
Serial No. :

Instruction for Mounting NT06-E on **AMD Athlon64 CPU** (Socket 754,939,940)



ENGLISH
1. please remove the motherboard CPU socket plastic mount
2. Please insert the included 2 long screws from motherboard back through NT06-E back plate.

DEUTSCH
1. Bitte entfernen Sie den Plastikrahmen vom CPU Sockel des Mainboards,
2. Bitte führen Sie 2 der beiliegenden langen Schrauben von der Rückseite des Mainboards durch die Rückplatte des NT06-E.

ESPÄNOL
1. por favor quite el montaje de plástico del socket del CPU de la placa madre
2. Por favor inserte los 2 tornillos largos incluidos de la parte posterior de la placa madre a través de la placa trasera del NT06-E.

FRANÇAIS
1. Veuillez retirer le support en plastique du socket du processeur de votre carte mère.
2. Veuillez insérer deux longues vis incluses par le dessous de la carte mère à travers la plaque arrière du NT06-E.

ITALIANO
1. Rimuovere il punto di montaggio di plastica del CPU sulla scheda madre
2. Iserire le 2 viti lunghe incluse dalla scheda madre fino alla placca posteriore dell'NT06

РУССКИЙ
1. Удалите пластиковое крепление гнезда процессора на материнской плате.
2. Проденьте 2 прилагаемых длинных шурупа через заднюю часть материнской платы и заднюю пластину NT06-E.

中　文
1. 先拆下主機板CPU Socket塑膠框.
2. 用NT06-E所附之2根長型螺絲固定NT06-E背板至主機板背部.

日 本 語
1. マザーボードのCPUソケットからプラスチックマウントを外します。
2. 付属の長いネジ2本をマザーボード裏側からNT06-Eの後部プレートに通します。

한 국 어
1. 메인보드의 CPU소켓 플라스틱 마운트를 제거합니다.
2. 동봉된 2개의 긴 나사를 메인보드의 뒷편에서 부터 NT06-E 의 뒷판에 삽입합니다.



ENGLISH
3. Place the 2 round washers through 4 included long screws
4. Mount the standoffs onto 2 long screws and firmly fasten them to stable the NT06-E back plate

DEUTSCH
3. Plazieren Sie 2 Unterlegscheiben auf den 2 langen Schrauben.
4. Setzen Sie die 2 Abstandshalter auf die Schrauben und befestigen Sie diese vorsichtig um die Rückplatte des NT06-E zu stabilisieren.

ESPÄNOL
3. Coloque 2 arandelas redondas con los 4 tornillos largos
4. Monte los pilares sobre 2 tornillos largos y sujételos firmemente para estabilizar la placa trasera del NT06-E.

FRANÇAIS
3. Mettez les 2 rondelles sur les 2 longues vis
4. Mettez les plots sur les 2 longues vis et serrez-les fermement pour maintenir de manière stable la plaque arrière du NT06-E

ITALIANO
3. Collocare 4 rondelle attraverso le 2 viti lunghe incluse
4. Montare i distanziatori sulle 2 viti lunghe e fissarli per stabilizzare la placca posteriore dell'NT06-E

РУССКИЙ
3. Наденьте на шурупы 2 прилагаемые круглые шайбы.
4. Наденьте опоры на 2 длинных шурупа и надежно закрепите их, чтобы придать устойчивость задней пластине NT06-E.

中　文
3. 將2個圓形墊片套至2根長型螺栓.
4. 將螺柱鎖固至2根長型螺絲上, 直到緊緊固定NT06-E背板, 使之不翹動.

日 本 語
3. 付属のネジ2本にワッシャーを入れます。
4. スペーサーを2本の長いネジに付け、NT06-E後部プレートにしっかり固定します。

한 국 어
3. 동봉된 2개의 둥근 와셔를 이미 삽입된 긴 나사에 끼웁니다.
4. 지지대를 2개의 나사에 끼운후, 조여서 NT06-E 뒷판에 단단히 고정되도록 합니다.



ENGLISH
5. Apply heatsink compound evenly on the CPU
6. An optional fan can be attached as required

DEUTSCH
5. Tragen Sie die Wärmeleitpaste gleichmäßig auf der CPU auf.
6. Optional kann ein Lüfter installiert werden.

ESPÄNOL
5. Aplique la pasta colectora de calor uniformemente en el CPU
6. Un ventilador opcional se puede unir si es necesario

FRANÇAIS
5. Appliquez de la pate thermique de manière régulière sur le processeur
6. Un ventilateur optionnel peut être fixé selon vos besoins

ITALIANO
5. Applicare il composto dissipatore di calore omogeneamente sul CPU
6. È possibile aggiungere una ventola a seconda delle esigenze

РУССКИЙ
5. Равномерно нанесите на процессор термопасту радиатора.
6. При необходимости можно установить дополнительный вентилятор.

中　文
5. 將散熱膏均勻塗抹至CPU上.
6. 可依個人喜好, 選擇適當的風扇固定於NT06-E 散熱器上.

日 本 語
5. CPUの表面にヒートシンクコンパウンドを均一に塗ります。
6. 必要であればオプション装備のファンを取り付けます。

한 국 어
5. 히트싱크 컴파운드를 CPU에 고루 도포합니다.
6. 옵션으로 팬이 필요하다면 장착합니다. (선택사항 입니다.)

ENGLISH
7. Install triad clips and remove the protective film
8. NT06-E can be installed in different direction according to the dimensions of case and motherboard (there are 2 different directions available)

DEUTSCH
7. Installieren Sie die dreier-Clips und entfernen Sie die Sicherheitsfolie,
8. Der NT06-E kann in verschiedenen Richtungen installiert werden, je nach Größe des Gehäuses und des Mainboards (es sind 2 Richtungen möglich).

ESPÄNOL
7. Instale los clips triples y quite la película protectora
8. NT06-E se puede instalar en diversas direcciones según las dimensiones de la caja y de la placa madre (hay 2 diversas direcciones disponibles)

FRANÇAIS
7. Installez les clips et retirez le film protecteur
8. Le NT06-E peut être installé dans plusieurs sens selon les dimensions de votre boîtier et de votre carte mère (il y a 2 directions différentes disponibles)

ITALIANO
7. Installare i clips e rimuovere la pellicola protettiva
8. L'NT06-E può essere installato in diverse posizioni, secondo le dimensioni del case e della scheda madre(è possibile installarlo in 2 direzioni diverse)

РУССКИЙ
7. Установите тройку зажимов и снимите защитную пленку.
8. NT06-E может быть ориентирован в любом направлении в зависимости от размеров корпуса и материнской платы (возможны 2 различных направления).

中　文
7. 將NT06-E所附之三合一扣具裝上, 並撕掉保護膜.
8. 可依機殼機構需求更changeNT06-E本體方向 (可供選換2個方向) .

日 本 語
7. 三方クリップを取り付け、保護フィルムを剥がします。
8. NT06-Eの方向は、ケースおよびマザーボードのサイズにしたがって変えられます。(2方向に設定可能)

한 국 어
7. TRIAD 클립을 장착한 후, 보호 필름을 제거합니다.
8. 그림에서와 같이 NT06-E을 설치한 후, 바닥 부분을 CPU에 올려놓습니다.NT06-E는 케이스나, 메인보드의 모양에 따라 2개의 다른 방향으로 설치가 가능합니다.

ENGLISH
9. Fasten the 2 bolts with spring on the two standoffs to stabilize NT06-E. (Make sure the bottom of NT06-E is tightly placed on top of CPU surface, it should not be crooked and there should not be any gaps in between)

DEUTSCH
9. Befestigen Sie 2 Federbolzen an den zwei Abstandshaltern um den NT06-E zu stabilisieren. (Achten Sie darauf dass der Boden des NT06-E fest auf der Oberfläche der CPU aufliegt, er sollte nicht schräg aufliegen und es sollte keine Lücken geben).

ESPÄNOL
9. Sujete los 2 pernos con el resorte en los dos pilares para estabilizar el NT06-E. (asegúrese de que el fondo de NT06-E esté puesto firmemente encima de superficie del CPU, no debe ser torcido y no debe haber ningún espacio entre los dos)

FRANÇAIS
9. Serrez les deux boulons avec leur ressort sur les deux plots afin de stabiliser le NT06-E. (Veuillez bien vérifier que le dessous du NT06-E est etroitement disposé sur le dessus de la surface du processeur, il ne doit pas y avoir de courbure ni d'espace entre les deux)

ITALIANO
9. Fissare i due ganci con con la molla sui distanziatori per stabilizzare l'NT06-E(assicurarsi che il fondo dell'NT06-E sia collocato strettamente sulla superficie del CPU. Non deve essere storto e non devono essere presenti degli spazi tra i due dispositivi.)

РУССКИЙ
9. Чтобы придать NT06-E устойчивость, закрепите на двух опорах 2 болта с пружиной. (Убедитесь, что низ NT06-E плотно прижат к верхней поверхности процессора, не должно быть никаких изгибов и зазоров.)

中　文
9. 將2個半扭彈簧頭至長型螺絲, 並鎖緊固定散熱器本體
(可目視散熱器底部是否平貼至CPU表面, 不可歪斜或有間隙).

日 本 語
9. スペーサーの上にスプリングが載るよう、2本のボルトでNT06-Eを固定します。(NT06-E底面がCPU上面に密着していることを確認します。ゆがみや隙間がないようにしてください。)

한 국 어
9. 지지대의 스프링이 달린 2개의 나사를 조어 NT06-E를 고정합니다. (이때, NT06-E의 바닥이 CPU 의 표면에 단단히 밀착되었는지 반드시 확인 하여야 합니다. CPU와의 사이에 간극이 있어서는 안됩니다.)

ENGLISH
10. Installation complete

DEUTSCH
10. Installation abgeschlossen.

ESPÄNOL
10. Instalación completa

FRANÇAIS
10. Installation terminée

ITALIANO
10. Installazione completata

РУССКИЙ
10. Установка завершена.

中　文
10. 完成組裝.

日 本 語
10. インストール完了。

한 국 어
10. 설치가 완료되었습니다.

Instruction for Mounting NT06-E on **AMD CPU** (Socket AM2/AM3)



ENGLISH
1. please remove the motherboard CPU socket plastic mount
2. Please insert the included 4 long screws from motherboard back through NT06-E back plate.

DEUTSCH
1. Bitte entfernen Sie den Plastikrahmen vom CPU Sockel des Mainboards,
2. Bitte führen Sie die 4 beiliegenden lange Schrauben von der Rückseite des Mainboards durch die Rückplatte des NT06-E.

ESPÄNOL
1. Por favor quite el montaje de plástico del socket del CPU de la placa madre
2. Por favor inserte los 4 tornillos largos incluidos de la parte posterior de la placa madre a través de la placa trasera del NT06-E.

FRANÇAIS
1. Veuillez retirer le support en plastique du socket du processeur de votre carte mère.
2. Veuillez insérer les quatres longues vis incluses par le dessous de la carte mère à travers la plaque arrière du NT06-E.

ITALIANO
1. Rimuovere i punti di montaggio del CPU sulla scheda madre.
2. Iserire le 4 viti lunghe incluse dalla scheda madre fino alla placca posteriore dell'NT06

РУССКИЙ
1. Удалите пластиковое крепление гнезда процессора на материнской плате.
2. Проденьте 4 прилагаемых длинных шурупа через заднюю часть материнской платы и заднюю пластину NT06-E.

中　文
1. 先拆下主機板CPU Socket塑膠框與背板.
2. 用NT06-E所附之4根長型螺絲固定NT06-E背板至主機板背部.

日 本 語
1. マザーボードのCPUソケットからプラスチックマウントを外します。
2. 付属の長いネジ4本をマザーボード裏側からNT06-Eの後部プレートに通します。

한 국 어
1. 메인보드의 CPU소켓 플라스틱 마운트를 제거합니다.
2. 동봉된 4개의 긴 나사를 메인보드의 뒷편에서 부터 NT06-E 의 뒷판에 삽입합니다.

ENGLISH
3. place the 4 round washers through 4 included long screws
4. Mount the standoffs onto 4 long screws and firmly fasten them to stable the NT06-E back plate

DEUTSCH
3. Plazieren Sie 4 Unterlegscheiben auf den 4 langen Schraube,
4. Setzen Sie die 4 Abstandshalter auf die Schrauben und befestigen Sie diese vorsichtig um die Rückplatte des NT06-E zu stabilisieren.

ESPÄNOL
3. coloque 2 arandelas redondas con los 4 tornillos largos
4. Monte los pilares sobre 2 tornillos largos y sujételos firmemente para estabilizar la placa trasera del NT06-E.

FRANÇAIS
3. Mettez les 4 rondelles sur les 4 longues vis
4. Mettez les plots sur les 4 longues vis et serrez-les fermement pour maintenir de manière stable la plaque arrière du NT06-E.

ITALIANO
3. Collocare 4 rondelle attraverso le 4 viti lunghe incluse.
4. Montare i distanziatori sulle 4 viti lunghe e fissarli per stabilizzare la placca posteriore dell'NT06-E

РУССКИЙ
3. Наденьте на шурупы 4 прилагаемые круглые шайбы.
4. Наденьте опоры на 4 длинных шурупа и надежно закрепите их, чтобы придать устойчивость задней пластине NT06-E.

中　文
3. 將4個圓形墊片套至4根長型螺絲.
4. 將螺柱鎖固至4根長型螺絲上, 直到緊緊固定NT06-E背板, 使之不翹動.

日 本 語
3. 付属のネジ4本それぞれにワッシャーを入れます。
4. スペーサーを4本の長いネジに付け、NT06-E後部プレートにしっかり固定します。

한 국 어
3. 동봉된 4개의 둥근 와셔를 이미 삽입된 긴 나사에 끼웁니다.
4. 지지대를 4개의 나사에 끼운 후, 조여서 NT06-E 뒷판에 단단히 고정되도록 합니다.



ENGLISH
7. Install triad clips and remove the protective film
8. NT06-E can be installed in different direction according to the dimensions of case and motherboard (there are 2 different directions available)

DEUTSCH
7. Installieren Sie die dreier-Clips und entfernen Sie die Sicherheitsfolie,
8. Der NT06-E kann in verschiedenen Richtungen installiert werden, je nach Größe des Gehäuses und des Mainboards (es sind 2 Richtungen möglich).

ESPÄNOL
7. Instale los clips triples y quite la película protectora
8. NT06-E se puede instalar en diversas direcciones según las dimensiones de la caja y de la placa madre (hay 2 diversas direcciones disponibles)

FRANÇAIS
7. Installez les clips et retirez le film protecteur
8. Le NT06-E peut être installé dans plusieurs sens selon les dimensions de votre boîtier et de votre carte mère (il y a 2 directions différentes disponibles)

ITALIANO
7. Installare i clips dell' LGA755 e rimuovere la pellicola protettiva
8. L'NT06-E può essere installato in diverse posizioni, secondo le dimensioni del case e della scheda madre(è possibile installarlo in 2 direzioni diverse)

РУССКИЙ
7. Установите тройку зажимов и снимите защитную пленку.
8. NT06-E может быть ориентирован в любом направлении в зависимости от размеров корпуса и материнской платы (возможны 2 различных направления).

中　文
7. 將NT06-E所附之三合一扣具裝上, 並撕掉保護膜.
8. 可依機殼機構需求更changeNT06-E本體方向 (可供選換2個方向) .

日 本 語
7. 三方クリップを取り付け、保護フィルムを剥がします。
8. NT06-Eの方向は、ケースおよびマザーボードのサイズにしたがって変えられます。(2方向に設定可能)

한 국 어
7. TRIAD 클립을 장착한후, 보호 필름을 제거합니다.
8. 그림에서와 같이 NT06-E을 설치한 후, 바닥 부분을 CPU에 올려놓습니다. NT06-E는 케이스나, 메인보드의 모양에 따라 2개의 다른 방향으로 설치가 가능합니다.

ENGLISH
9. Fasten the 4 bolts with spring on the standoffs to stabilize NT06-E. (Make sure the bottom of NT06-E is tightly placed on top of CPU surface, it should not be crooked and there should not be any gaps in between)

DEUTSCH
9. Befestigen Sie 4 Federbolzen an den zwei Abstandshaltern um den NT06-E zu stabilisieren. (Achten Sie darauf dass der Boden des NT06-E fest auf der Oberfläche der CPU aufliegt, er sollte nicht schräg aufliegen und es sollte keine Lücken geben)

ESPÄNOL
9. Sujete los 4 pernos con el resorte en los pilares para estabilizar el NT06-E.(asegúrese de que el fondo de NT06-E esté puesto firmemente encima de superficie del CPU, no debe ser torcido y no debe haber ningún espacio entre los dos)

FRANÇAIS
9. Serrez les quatres boulons avec leur ressort sur les deux plots afin de stabiliser le NT06-E. (Veuillez bien vérifier que le dessous du NT06-E est etroitement disposé sur le dessus de la surface du processeur, il ne doit pas y avoir de courbure ni d'espace entre les deux)

ITALIANO
9. Fissare i 4 ganci con con la molla sui distanziatori per stabilizzare l'NT06-E(assicurarsi che il fondo dell'NT06-E sia collocato strettamente sulla superficie del CPU. Non deve essere storto e non devono essere presenti degli spazi tra i due dispositivi.)

РУССКИЙ
9. Чтобы придать NT06-E устойчивость, закрепите на опорах 4 болта с пружиной. (Убедитесь, что низ NT06-E плотно прижат к верхней поверхности процессора, не должно быть никаких изгибов и зазоров.)

中　文
9. 將4個半扭彈簧頭至長型螺絲, 並鎖緊固定散熱器本體
(可目視散熱器底部是否平貼至CPU表面, 不可歪斜或有間隙).

日 本 語
9. スペーサーの上にスプリングが載るよう、4本のボルトでNT06-Eを固定します。(NT06-E底面がCPU上面に密着していることを確認します。ゆがみや隙間がないようにしてください。)

한 국 어
9. 지지대의 스프링이 달린 4개의 나사를 조어 NT06-E를 고정합니다. (이때, NT06-E의 바닥이 CPU 의 표면에 단단히 밀착되었는지 반드시 확인 하여야 합니다. CPU와의 사이에 간극이 있어서는 안됩니다.)

ENGLISH
5. Apply heatsink compound evenly on the CPU
6. An optional fan can be attached as required

DEUTSCH
5. Tragen Sie die Wärmeleitpaste gleichmäßig auf der CPU auf.
6. Optional kann ein Lüfter installiert werden.

ESPÄNOL
5. Aplique la pasta colectora de calor uniformemente en el CPU
6. Un ventilador opcional se puede unir si es necesario

FRANÇAIS
5. Appliquez de la pate thermique de manière régulière sur le processeur
6. Un ventilateur optionnel peut être fixé selon vos besoins

ITALIANO
5. Applicare il composto dissipatore di calore omogeneamente sul CPU
6. È possibile aggiungere una ventola a seconda delle esigenze

РУССКИЙ
5. Равномерно нанесите на процессор термопасту радиатора.
6. При необходимости можно установить дополнительный вентилятор.

中　文
5. 將散熱膏均勻塗抹至CPU上.
6. 可依個人喜好, 選擇適當的風扇固定於NT06-E 散熱器上.

日 本 語
5. CPUの表面にヒートシンクコンパウンドを均一に塗ります。
6. 必要であればオプション装備のファンを取り付けます。

한 국 어
5. 히트싱크 컴파운드를 CPU에 고루 도포합니다.
6. 옵션으로 팬이 필요하다면 장착합니다. (선택사항 입니다.)

ENGLISH
10.Installation complete

DEUTSCH
10.Installation abgeschlossen.

ESPÄNOL
10.Instalación completa

FRANÇAIS
10.Installation terminée

ITALIANO
10.Installazione completata

РУССКИЙ
10.Установка завершена.

中　文
10. 完成組裝.

日 本 語
10. インストール完了。

한 국 어
10. 설치가 완료되었습니다.